



Lieber Kunde

Sie haben unser Produkt gekauft, besten Dank. Wie Sie aus den mitgelieferten Unterlagen bereits gelesen haben, sind bei der Programmierung des Thermostaten wichtige Einstellungen vorzunehmen. Gerne möchten wir Sie diesbezüglich nochmals darauf aufmerksam machen, dies zu prüfen und dementsprechend einzustellen.

Wichtiger Hinweis für die Inbetriebnahme des Thermostaten und der Temperierheizmatten FH/FHL/FHP mit:

Laminat, Parkett, Linoleum, Kork, Holz usw.

Die Montage- und Betriebsanleitung der Heizmatten und des Thermostats ist vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig zu lesen. Eine fehlerhafte Installation oder Inbetriebnahme könnte das Heizsystem und/oder den Bodenbelag/Aufbau usw. beschädigen.

Die Heizung muss mit einem Bodenfühler und mit Bodenregulierung geregelt werden. (keine Raumtemperaturregulierung). **Die Bodentemperatur muss zwingend auf max. 27 Grad begrenzt werden.** (Thermostat mit **Bodenfühler, Bodenregulierung und Bodentemperaturbegrenzung**). Der Bodenfühler dient als Temperaturbegrenzer zum Schutz der Installation und Konstruktion vor überhöhter Temperatur.

Einstellungen z.Bsp. bei den Thermostaten: Heato9, Heato801 oder Netmostat N1 usw.:

Menü 04 auf SURFACE oder SURFACE + ROOM einstellen
Menü 02 und 07 auf 27 Grad einstellen (Temperaturbegrenzung)

Auch bei allen anderen Thermostaten (Eberle Fit 3F usw.) muss berücksichtigt werden, dass die Bodenregulierung (und nicht Raumregulierung) aktiviert ist und die Bodentemperatur mit 27 Grad begrenzt ist. (**maximale Bodentemperatur einstellen, extra Parameter**) Nur so kann eine manuelle Einstellung höher als 27 Grad vermieden werden.

Beachten Sie bei der Auswahl des Bodenbelags (Laminat, Parkett, Kork, Linoleum usw.) und weiteren Installations-Materialien dessen Eignung für die Bodenheizung.

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Yvonne Bütler
Heizmatten-Center GmbH